

Portweiterleitung mit einer *O2 Box*

The screenshot shows the O2 Heimnetz Port Forwarding configuration page. The interface has a dark blue header with the O2 logo and a navigation bar. On the left is a sidebar menu with options: Übersicht, Internet, Heimnetz (highlighted), LAN, WLAN, Port Forwarding (highlighted), USB, MediaCenter, Sicherheit, System, and Einrichtungsassistent. The main content area is titled 'Port Forwarding bearbeiten' and includes a checkbox 'Diese Regel aktivieren' which is checked. Below this are fields for 'Dienst' (Benutzerdef.), 'Computer' (192.168.1.2), and 'Port(bereich/e):' (1 Portbereich). The first port range is set to 53080 bis 53080 with protocol TCP. A second port range is empty. There is a checkbox 'anderen Ziel-Port für Portbereich(e) verwenden' which is checked, and the 'Ziel-Port' is set to 80. At the bottom are 'Speichern' and 'Zurück' buttons. A 'Hilfe' sidebar on the right contains instructions on how to use the port forwarding feature.

O₂

Heimnetz Port Forwarding [Infos von A-Z](#)

Übersicht
Internet
Heimnetz
 Übersicht
 LAN
 WLAN
Port Forwarding
 USB
 MediaCenter
Sicherheit
System
Einrichtungsassistent

Abmelden

Port Forwarding bearbeiten

☒ Diese Regel aktivieren

Dienst: Benutzerdef.

Computer: 192 168 1 2

Port(bereich/e): 1 Portbereich

1. Portbereich: 53080 bis 53080
Protokoll: TCP

2. Portbereich: bis
Protokoll: Alle

☒ anderen Ziel-Port für Portbereich(e) verwenden
Ziel-Port: 80

Hilfe

Ändern Sie hier bereits erstellte Port Forwarding-Einträge oder aktivieren Sie diese durch Klicken auf das Häkchen "Port Forwarding aktiv". Übernehmen Sie die Änderungen mit Klick auf den "Speichern"-Button.

Speichern **Zurück**

1. Öffnen Sie den Browser und geben Sie die IP Adresse Ihres Routers ein.
2. Klicken Sie auf *Heimnetz* → *Port-Forwarding*.

O₂

Heimnetz Port Forwarding Infos von A-Z

Port Forwarding bearbeiten

☒ Diese Regel aktivieren

Dienst:

Computer:

Port(bereich/e):

1. Portbereich: bis

Protokoll:

2. Portbereich: bis

Protokoll:

☒ anderen Ziel-Port für Portbereich(e) verwenden

Ziel-Port:

Hilfe

Ändern Sie hier bereits erstellte Port Forwarding-Einträge oder aktivieren Sie diese durch Klicken auf das Häkchen "Port Forwarding aktiv". Übernehmen Sie die Änderungen mit Klick auf den "Speichern"-Button.

Speichern **Zurück**

Abmelden

3. Klicken Sie auf *Diese Regel aktivieren*.
4. *Dienst*: Wählen Sie hier *Benutzerdefiniert*.
5. *Computer*: Geben Sie hier die IP Adresse Ihres LUPUS Gerätes ein.
6. *Port(bereiche/e)*: Wählen Sie hier *1 Portbereich*.
7. *1. Portbereich*: Geben Sie in den beiden Feldern den *öffentlichen Portbereich* ein unter dem Sie Ihr Gerät aus im Internet erreichen wollen (frei wählbar, wir empfehlen einen 5-stelligen z.B. 53080).
8. *Protokoll*: Wählen Sie *TCP*.
9. Setzen Sie den Haken bei *anderen Ziel-Port für Portbereich(e) verwenden*.
10. *Ziel-Port*: Geben Sie hier den lokalen Port Ihres Gerätes an (SSL Port: 443).
11. Klicken Sie auf *Speichern* um die Einstellungen zu übernehmen.