

Portweiterleitung mit einer O2 Box

Heimnetz Port Forwarding [Infos von A-Z](#)

Port Forwarding bearbeiten

Diese Regel aktivieren

Dienst:

Computer:

Port(bereich/e):

1. Portbereich: bis

Protokoll:

2. Portbereich: bis

Protokoll:

anderen Ziel-Port für Portbereich(e) verwenden

Ziel-Port:

Hilfe

Ändern Sie hier bereits erstellte Port Forwarding-Einträge oder aktivieren Sie diese durch Klicken auf das Häkchen "Port Forwarding aktiv". Übernehmen Sie die Änderungen mit Klick auf den "Speichern"-Button.

Speichern **Zurück**

1. Öffnen Sie den Browser und geben Sie die IP Adresse Ihres Routers ein.
2. Klicken Sie auf *Heimnetz* → *Port-Forwarding*.
3. Klicken Sie auf *Diese Regel aktivieren*.
4. Dienst: Wählen Sie hier *Benutzerdefiniert*.
5. Computer: Geben Sie hier die IP Adresse Ihres LUPUS Gerätes ein.
6. Port(bereiche/e): Wählen Sie hier *1 Portbereich*.
7. 1. Portbereich: Geben Sie in den beiden Feldern den *öffentlichen Portbereich* ein unter dem Sie Ihr Gerät aus im Internet erreichen wollen (frei wählbar, wir empfehlen den Port 80 nicht zu verwenden).
8. Protokoll: Wählen Sie *TCP*.
9. Setzen Sie den Haken bei *anderen Ziel-Port für Portbereich(e) verwenden*.
10. Ziel-Port: Geben Sie hier den lokalen Port Ihres Gerätes an (Standardweb Port: 80; SSL Port: 443).
11. Klicken Sie auf *Speichern* um die Einstellungen zu übernehmen.